Verlegehinweise

Laying instructions

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Verwendung:
Übergangsprofile werden als Abdeckung zwischen zwei verschiedenen oder gleichen Bodenbelägen eingesetzt, um Höhen auszugleichen oder Nähte abzudecken.

Profil anlegen:
Vor dem Bohren die Altbodenbeläge entfernen. Positionieren Sie das zugeschnittene Profil an der ausgewählten Stelle und zeichnen die Dübelposition des Profils an. Die beiden äußeren Löcher sollten so nahe wie möglich vom Rand positioniert sein. Beachten Sie vor allem bei Schlingenteppichboden, dass sich keine Schlaufe um den Bohrer wickelt. Stanzen Sie ggf. die Bohrstelle vorher aus.

Bohren und fixieren:
Mit einem 5 mm-Bohrer die zuvor auf den Untergrund angezeichneten Bohrungen für die Dübel bohren. Die Bohrlöcher absaugen, damit keine störenden Bohrspäne in den Löchern oder unter dem Profil verbleiben. Dübel einsetzen und mit einem geeigneten Schraubendreher die Schrauben anziehen.

Selbstklebende Profile:
Akklimatisieren Sie das Profil mindestens 12 – 24 Stunden, damit der Kleber zur Verklebung Raumtemperatur hat. Die Oberfläche des Bodenbelags an der Klebestelle vorher gründlich mit Alkoholreiniger reinigen.

Nach dem Zuschneiden des Profils wird der Schutzstreifen von der Klebeseite entfernt. Anschließend wird das Profil an der richtigen Position aufgelegt und angedrückt. Ein Verschieben oder Umpositionieren ist nach dem Kontakt des Klebstoffs mit dem Untergrund nicht mehr möglich.

Application:
Connection sections are used as a cover between two different or same floor coverings to cover seams or to compensate differences in height.

Position the profile:
Remove the old flooring before drilling. Position the trimmed profile onto the selected location and mark the dowel positions of the profile. The two outer holes should be positioned as close as possible to the edge. Especially with loop carpet: Please ensure that no loop winds around the drill. If necessary, punch out the carpet site beforehand.

Drill and fix:
Use a 5 mm drill to drill the holes for the dowels previously marked on the ground. Vacuum the holes so that no dirt remains in the holes or under the profile. Insert the dowel and tighten the screws with a suitable screwdriver.

Auto-adhesive profiles:
Acclimate the profile for at least 12 - 24 hours so that the adhesive for bonding has room temperature. Clean the surface of the flooring thoroughly at the splice with alcohol cleaner.

After cutting the profile, the protective tape is removed from the adhesive side. Then the profile is placed in the correct position and pressed. Moving or repositioning is no longer possible after contact of the adhesive with the subfloor.








Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.
Quelle / source: medien.carlprinz.de | Datei / file: 13304_VA.pdf | Stand / date: 08.04.2026