Verlegehinweise

Laying instructions

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Vorbereitung:
Die Wand und der Boden sollten möglichst eben sein. Beginnen Sie zunächst an der Türzarge und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn.

Zuschnitt:
Zum Ende oder in den Ecken ist die Leiste mit eine Gehrungs- oder Kappsäge auf die entsprechende Gehrung zu schneiden. Schneiden Sie stets nur die Leisten welche Sie auch direkt montieren wollen.

Nageln oder Klammern:
Bei der Befestigung mit Stahlstiften empfehlen wir nichtrostende Stahlstifte. Die Länge der Stahlstifte richtet sich nach der Putzstärke. (max. 35 mm). Drücken Sie die Leiste beim annageln etwas nach unten, damit zum Bodenbelag hin keine Lücke entsteht. Um den nachfolgenden Viertelstab sauber anschließen zu können, empfehlen wir einen Anschlussschnitt. Hierzu wird die Leiste am Ende bzw. am Anfang auf Gehrung geschnitten. Durch das Überlappen der beiden Gehrungen erscheint die Leiste wie aus einem Guss und kantet nicht gegeneinander auf. Optional kann an dieser Stelle etwas Weißleim aufgetragen werden. Bitte schlagen Sie an dieser Stelle keinen Nagel ein, da der Viertelstab dort aufplatzen könnte. Dieser Schnitt ist auch bei der Verklebung der Leiste anzuwenden. Nageln Sie die Leiste mit einem Abstand von ca. 40 cm an.

Kleben:
Zum Kleben der Viertelstäbe eignen sich Montage- Hybrid- oder Heißkleber. Bei dieser Montageform ist es ratsam, die Leisten für den betreffenden Bereich komplett zuzuschneiden und dann mit dem gewählten Klebeverfahren zu montieren. Drücken Sie die Leisten stets noch einmal nach dem Ankleben an der Wand nach. Zum Abdichten der Bodenfuge kann Silikon verwendet werden. So verhindern Sie, dass Feuchtigkeit unter den Viertelstab dringt.

Preparation:
The wall and the floor should be as levelled as possible. Begin at one door frame and work in a clockwise direction.

Cutting:
At the end or in the corners, cut the quadrant with a miter or chop saw to form the corresponding miters. Only cut only the profiles that you want to mount directly.

Nailing or stapling:
When mounting with steel pins, we recommend stainless steel pins. The length of the steel pins depends on the plaster thickness (max 35 mm). Press down on the quadrant a little so that there is no gap to the floor covering. In order to be able to connect the following profile cleanly, we recommend a connection cut. For this purpose, the quadrant is mitred at the end or at the beginning. Due to the overlapping of the two mitres, the skirting board seems to be made of one piece and can not stand against each other. Optionally, some white glue can be applied to the cut surfaces. Please do not hit a nail at this point as the quadrant could burst there. This cut is also to be applied when gluing the quadrant. Nail the quadrant at a distance of approx. 40 cm.

Gluing:
For gluing the profiles use mounting adhesive, hybrid adhesive or hot glue. For this type of installation, it is advisable to completely cut the quadrants for the area in question and then install them using the chosen adhesive. Always press the profiles again after gluing them to the wall. Silicone can be used to seal the floor joint to prevent moisture from penetrating under the quadrant.







Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.
Quelle / source: medien.carlprinz.de | Datei / file: 82600_VA.pdf | Stand / date: 08.04.2026