Verlegehinweise

Laying instructions

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Verwendung als zweiteilige Sockelleiste:
In Verbindung mit einem passenden Abschlussprofil (Nr. 701, 702, 158, 153, 212 oder 143) entsteht eine Sockelleiste, deren Höhe frei wählbar ist.

Vorbereitung:
Beachten Sie, dass der Untergrund zur Montage so eben wie möglich sein sollte. Sie können die Profile mit Montagekleber, Hybridkleber oder mit einer speziellen Heißklebemethode an der Wand befestigen. Beachten Sie bitte die Herstellervorschriften. Die Profile sollten nicht auf Tapete sondern stets direkt auf der Wand montiert werden.

Montage:
Zum Bodenbelag hin setzen Sie das Profil so an, das der flache Schenkel an der Wand anliegt und befestigen diesen wie in den Vorbereitungen beschrieben. Innen- und Außenecken werden auf Gehrung geschnitten. Schneiden Sie nun den Bodenbelag in der gewünschten Breite zu und zeichnen Sie die Höhe des Abschlussprofils entsprechend der Streifenbreite an der Wand an und befestigen das gewählte Oberprofil. Verwenden Sie nun einen Klebstoff, der vom Hersteller des Bodenbelages freigegeben wurde oder ein entsprechendes doppelseitiges Klebeband.

Demontage:
Entsprechend dem verwendeten Klebstoff schieben Sie einen flachen Spachtel vorsichtig zwischen Wand und Sockelleiste und lösen den Klebstoff und somit die Sockelleiste von der Wand.

Wandabschluss im Feuchtraum:
In modernen Bädern werden zunehmend elastische Designbodenbeläge verlegt. Der Abschluss zur Wand wird zumeist mittels einer Silikonfuge hergestellt. Diese Silikonfugen sehen oft bereits nach kurzer Zeit unschön aus oder reißen sogar auseinander. Um dem schönen Bodenbelag nun einen passenden Rahmen zu verleihen, welcher zudem auch noch einfach zu reinigen ist, kann das Sockelprofil verwendet werden.

Montage:
Setzen Sie zuerst das Profil im Wandbereich. Sie können das Profil mittels eines Gießharz- oder eines Hybridmontageklebstoffs zum Untergrund befestigen. In den Ecken wird das Profil auf Gehrung geschnitten. Den überschüssigen Klebstoff ziehen Sie glatt ab. Verlegen Sie nun den Bodenbelag entsprechend den Herstellervorgaben. Bei der Verlegung von Paneelbodenbelägen passen Sie die Paneele an das Profil genau an. Gegebenenfalls muss das letzte Paneel etwas erwärmt werden, damit es besser eingepasst werden kann. Das Profil kann bei dieser Verwendungsweise nur mit vollflächig verklebten Bodenbelägen verwendet werden.

Dritte Verwendung des Profils:
Als Treppenabschluss der untersten Stufe, wenn diese auf einem anderen Bodenbelag als der auf der Treppe verwendete Bodenbelag anschließt (Terrazzo, keramische Bodenbeläge, Parkett etc.).

Use as a two-piece skirting board:
In conjunction with a matching end section (no. 701, 702, 158, 153, 212 or 143), a skirting board can be created whose height can be freely selected.

Preparation:
Note that the surface for mounting should be as levelled as possible. You can attach the profiles to the wall using assembly adhesive, hybrid adhesive or a special hot-glue method. Please note the Manufacturer's instructions. The profiles should not be mounted on wallpaper but always directly on the wall.

Assembly:
Towards the floor covering, position the profile so that the flat leg rests against the wall and fasten it as described in the preparations. Inside and outside corners are mitred. Now cut the floor covering to the desired width and mark the height of the end section according to the strip width on the wall and fasten the selected profile. Now use an adhesive that has been approved by the manufacturer of the floor covering or a corresponding double-sided adhesive tape.

Disassembly:
Depending on the adhesive used, gently push a flat spatula between the wall and the skirting board and remove the adhesive and thus the skirting board from the wall.

Wall finish in damp rooms:
In modern bathrooms, increasingly elastic design floor coverings are laid. The connection to the wall is usually made by means of a silicone joint. These silicone joints often look ugly after a short time or even tear apart. To give the beautiful flooring a suitable frame, which is also easy to clean, the skirting section can be used.

Assembly:
First set the profile in the wall area. You can attach the profile to the subfloor using a cast resin or hybrid mounting adhesive. In the corners, the profile is mitred. Pull off the excess adhesive smoothly. Now lay the flooring according to the manufacturer's specifications. When installing panel flooring, adjust the panels to the profile exactly. If necessary, the last panel needs to be slightly warmed up so that it can be fitted better. The profile can be used in this use only with fully glued floor coverings.

Third use of the profile:
As staircase of the lowest step, if this connects to a different floor covering as the floor used on the stairs (terrazzo, ceramic flooring, parquet, etc.).

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.
Quelle / source: medien.carlprinz.de | Datei / file: 38001_VA.pdf | Stand / date: 22.05.2019